

Plán výměny sady rozvodů Škoda

Motor

1,0 HTP	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů					
Vodní pumpa					
Práce					
Celkem	0	0	0	0	0

1,2 HTP	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů		2250			
Vodní pumpa		947			
Práce		1548			
Celkem	0	4745	0	0	0

1,2 TSI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů		1550	1550		
Vodní pumpa					
Práce		2580	2802		
Celkem	0	4130	4352	0	0

1,4 MPI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů		5714	5714		
Vodní pumpa		1202	1202		
Práce		1858	2074		
Celkem	0	8774	8990	0	0

1,6 MPI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů		2220	2220		
Vodní pumpa		1616	1616		
Práce		1548	1583		
Celkem	0	5384	5419	0	0

1,8 TSI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů			5613	5613	5613
Vodní pumpa			1583	1583	1583
Práce			1728	1944	1728
Celkem	0	0	8924	9140	8924

2,0 FSI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů			5613		
Vodní pumpa			1583		
Práce			1728		
Celkem	0	0	8924	0	0

3,6 FSI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
---------	--------	------------	---------	--------	------

Sada rozvodů					
Vodní pumpa					
Práce					
Celkem	0	0	0	0	0

1,6 TDI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů					
Vodní pumpa					
Práce					
Celkem	0	0	0	0	0

1,9 TDI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů		4430	4430	4430	
Vodní pumpa		1219	1219	1219	
Práce		1806	2304	2592	
Celkem	0	7455	7953	8241	0

2,0 TDI	Citigo	Fab./Room.	Octavia	Superb	Yeti
Sada rozvodů			6138	6138	6138
Vodní pumpa			2226	2226	2226
Práce			1728	1944	1728
Celkem	0	0	10092	10308	10092